

Manual de instalação

Emissor, Painel e BoxController BC v.1



Versão: 1.0

MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Revisão: 2012/07/04



Versão: 1.0Rev. 2012/07/04

MN-GPD-IS-SAN-01

Pág. **1/16**Disponível em: http://intranet/wiki

Aplicável para: SPE

Sumário

Dod	cumen	tos asso	ciados	1			
	1.1.	Mater	iais e ferramentas necessárias	2			
2.	Ident	tificação	o do gestor ou responsável pela ordem de serviço OS da agência ou estabelecimento	2			
3.	Desembalagem						
	3.1.	Conte	údo da caixa	3			
4.		Definições de instalação					
	4.1. Pontos de instalação do Emissor, Painel e BoxController			5			
		4.1.1.	Não há ponto de energia próximo ao local especificado	5			
		4.1.2.	A distância entre componentes excede 15 metros	6			
5.	Insta	lação		6			
	5.1.	TES Co	ontact	6			
		5.1.1.	TES Contact com fixação no solo	6			
		5.1.2.	TES Contact sem fixação no solo	8			
	5.2.	5.2. Painel Contact		8			
		5.2.1.	Painel Contact com Suporte Parede	9			
	5.3.	5.3. Pedestais		10			
		5.3.1.	Pedestal de Balcão	10			
		5.3.2.	Pedestal de Chão	11			
	5.4.	BoxCo	ntroller BC v.1	12			
		5.4.1.	Configuração da BC v.1	13			
6.	Conf	iguração	o do ProxAtendente	13			
7.	Teste	Testes de funcionamento1					
8.	Trein	amento)	16			
9.	Docu	Oocumentação		16			
	9.1.	Orden	n de Serviço (OS)	16			
	9.2.	Relaçã	io de equipamentos e softwares instalados	16			
	9.3.	Aceite	de instalação	16			

Documentos associados

Código	Título	Origem
MAN COD LID DTC 00	MANUAL DO PRODUTO –	SPECTO
MN-GPD-UR-PTC-00	EMISSOR DE SENHAS TES CONTACT	SPECIO
MAN COD LID DCT 00	MANUAL DO PRODUTO –	SPECTO
MN-GPD-UR-DST-00	PAINEL CHAMADOR DE SENHAS CONTACT	SPECTO
MAN COD LID DID OO	MANUAL DO PRODUTO –	SDECTO
MN-GPD-UR-DLB-00	HARDWARE DE CONTROLE BOXCONTROLLER BC V.1	SPECTO
MAN CDD LID OD2 00	MANUAL DO USUÁRIO –	SDECTO
MN-GPD-UR-QP3-00	QUALPROX 3	SPECTO



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 2 / 16

Disponível em: http://intranet/wiki

Aplicável para: SPE

1. Pré-requisitos

1.1. Materiais e ferramentas necessárias

Kit de ferramentas de instalação.

INDISPENSÁVEL: chaves philips e fenda, furadeira, broca Ø6 e Ø8, buchas Ø6 e Ø8 com parafusos, abaraçadeira e alicate.

2. Identificação do gestor ou responsável pela ordem de serviço OS da agência ou estabelecimento

Alguns critérios devem ser definidos previamente à instalação do sistema, sendo indispensável estar em contato com o gestor ou responsável pela agência para informações, definições e permissões de instalação.

Após concessão das partes, conferir conteúdo dos equipamentos recebidos.

3. Desembalagem

O passo-a-passo a seguir detalha o processo para desembalar os equipamentos:

Passo 1: Deitar com cuidado a caixa com uma das laterais que contém a logo Specto para baixo.




Figura 1: Lado para deitar a caixa.

Passo 2: Abrir as abas do fundo.

Passo 3: Colocar a caixa de pé com as abas inferiores abertas e em seguida abrir as superiores.




Figura 2: Abas abertas.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 3 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki

Passo 4: Retirar o manual do produto e certificado de garantia e entregar ao gestor ou responsável.

Passo 5: Remover os 2 calços superiores que são encaixados no topo do emissor.

Passo 6: Retirar a caixa.

Passo 7: Desembalar normalmente as caixas dos painéis e pedestais envolvidos no emissor.

Passo 8: Retirar o emissor de cima do calço de base.

Feito o processo de desembalagem, o conteúdo deve ser conferido.

3.1. Conteúdo da caixa

Examinar se existem danos aos componentes desembalados provenientes de fabricação e/ou transporte e utilizar as Tabela 1,2 e 3 para conferir se o conteúdo das caixas está completo.

Caso algum inconveniente seja relatado entrar em contato com a matriz e verificar as possíveis soluções.

Tabela 1: Conteúdo total da caixa.

Descrição do Item	
EMISSOR DE SENHAS – TES CONTACT	
CAIXA PAINEL CONTACT*	
CAIXA BOXCONTROLLER BC V.1*	
PEDESTAL DE BALCÃO**	
PEDESTAL DE CHÃO 2M**	
CABO EXTENSÃO P4 <> P4	
MANUAL DO PRODUTO E TERMO DE GARANTIA	

^{*} A quantidade de painéis e BoxController variam de acordo com a agência.

Caixa Painel Contact:

Tabela 2: Conteúdo da caixa Painel Contact.

Descrição do Item	
PAINEL ELETRÔNICO DISPLAY NUMÉRICO – CONTACT	1
BRAÇO DE FIXAÇÃO	1
MANÍPULO M6	2
SUPORTE DE PAREDE	1
FONTE 12V 1,5A	1
MANUAL DO PRODUTO E TERMO DE GARANTIA	1

Caixa BoxController BC v.1:

Tabela 3: Conteúdo da caixa BoxController BC v.1

Descrição do Item	Qtd.
BOXCONTROLLER BC V.1	1
TRANSCEPTOR RF	1
CABO DB9 <> RJ11	1
FONTE 12V 1,5A	1
MANUAL DO PRODUTO E TERMO DE GARANTIA	1

^{**} Depende da fixação do(s) painel(éis) designada para a agência.



MANUAL

INSTALAÇÃO – SANTANDER Emissor, Painel e BoxController BC v.1

Rev. 2012/07/04 Pág. **4 / 16**

MN-GPD-IS-SAN-01

Versão: 1.0

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki




Figura 3: Identificação dos itens de instalação.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 5 / 16

Disponível em: http://intranet/wiki

Aplicável para: SPE

Tabela 4: Descrição das iamgens.

Item	Descrição do Item
1.	TES Contact
1a.	Frontal botões
1b.	Manípulo M6
1c.	Base em vácuo-formado
1d.	Pé de nivelamento
1e.	Suporte de fixação
2.	Painel Contact
2a.	Braço de fixação
3.	Pedestal de balcão
3a.	Manípulo M6
3b.	Tampa superior
3c.	Base do pedestal
4.	Suporte de parede
4a.	Manípulo M6
5.	Pedestal de chão
5a.	Manípulo M6
5b.	Tampa superior
5c.	Tudo de extensão
5d.	Base do pedestal
6.	Cabo extensão da fonte
7.	BoxController BC v.1
8.	Cabo DB9 <> RJ11
9.	Transceptor RF
10.	Fonte

4. Definições de instalação

Informar-se com o responsável sobre os principais detalhes de instalação.

4.1. Pontos de instalação do Emissor, Painel e BoxController

Definir os pontos de instalação dos equipamentos na agência verificando os pontos de energia para conexão dos equipamentos, a distância entre painel e público, as condições de luminosidade e visibilidade dos dígitos do painel e a proximidade do emissor do local de espera das senhas, os quais devem atender as necessidades da agência.

Durante o processo de definição dos locais dos equipamentos, orientar o gestor sobre as recomendações feitas pelo P&D da Specto que assegura uma boa sonoridade e visibilidade do painel quando este é instalado com, no máximo, 10 metros de distância do público, e o correto funcionamento do RF quando a distância de 15 metros entre componentes da solução é respeitada.

4.1.1. Não há ponto de energia próximo ao local especificado

Caso a instalação do equipamento seja determinada em local que não possua ponto de energia próximo, notificar o responsável sobre o imprevisto e levantar a viabilidade do uso de um ponto de energia alternativo.

Em casos de incompatibilidade com a infra-estrutura elétrica local, fica sob responsabilidade da agência preparar o ambiente para que a Specto prossiga com a instalação.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 6 / 16

Aplicável para: SPE Disponível em: http://intranet/wiki

4.1.2. A distância entre componentes excede 15 metros

Nas agências onde os pontos requeridos para a instalação excedem a distância recomendada (15 metros para o RF), advertir ao responsável sobre a utilização do equipamento "Repetidor RF", o qual amplia a distânca de comunicação entre os componentes para 30 metros.

5. Instalação

O funcionamento dos equipamentos independe da sequência em que os mesmos são instalados. A prioridade é dada para o equipamento cujo local de instalação está desempedido de ser trabalhado.

Nota:

- Se o chão for de azulejo ou outra superfície lisa, fazer marcações de furação por cima de uma fita crepe evitando que a ponta da broca escorregue e desvie o furo.
- A capacidade máxima de sustentação da bucha só é conseguida se for extraído o pó do orifício.
- Certifique-se de utilizar a broca certa (Ø e material) quando o material furado for concreto, madeira ou metal.
- A capacidade máxima de sustentação das buchas de expansão de nylon é conseguida utilizando parafusos de maior diâmetro possível e que ultrapassem a ponta da bucha.
- Assegure-se que o produto esteja desconectado para qualquer operação de limpeza ou manutenção.
- Desligue imediatamente o produto da energia elétrica em casos de fumaça, ruído elevado ou cheiro de queimado.
- Escolha uma superfície plana e segura para a instalação do equipamento.
- Assegure-se de instalar o equipamento em lugares longe da água ou gotejamentos.
- Nunca puxe pelo cabo para desconectar um plugue, manuseie os conectores dos cabos sempre pelo corpo retrátil.
- Deverá constar na OS caso o responsável optar por NÃO FIXAR o emissor no chão.

Outros cuidados e informações sobre limpeza estão disponíveis nos manuais do produto.

5.1. TES Contact

5.1.1. TES Contact com fixação no solo

Passo 1: Remover o manípulo M6 (1b) da base em vácuo-formado (1c) para soltar o suporte de fixação (1e) que se encontra fixado abaixo do emissor.




Figura 4: Remoção do suporte de fixação.

Passo 2: Posicionar o suporte de fixação (1e) no local da instalação.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 7 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki

Passo 3: Fazer marcações e 4 furos no chão com broca Ø8mm respeitando a distância da Figura 5.

Passo 4: Inserir buchas 8 nos furos e aparafusar suporte.




Figura 5: Fixação do suporte.

Passo 5: Colocar o emissor (1) sobre o suporte de fixação (1e) mantendo concêntricas as duas porcas gaiolas para o manípulo M6 (1b).




Figura 6: Porcas concêntricas.

Passo 6: Encaixar a base em vácuo-formado (1c).

Passo 7: Fixar o conjunto (base em vácuo-formado, emissor e suporte fixação) com o manípulo M6 (1b).




Figura 6: Emissor fixado.

Passo 8: Abrir a tampa frontal (1a), retirar o material de preenchimento que protege a impressora e a bobina e abaixar a tampa.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 8 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki




Figura 7: Abertura da tampa frontal.

Passo 9: Conectar o cabo de alimentação que sai da base em um ponto de energia.

Passo 10: Pressionar o botão 1 do frontal (botão superior) no instante em que os botões acenderem para entrar em modo debug.

MODO DEBUG:

- São emitidas as informações "Entrando em modo de DEBUG", "Versão do software X.X.XXX" e "Endereço X" sendo possível testar o funcionamento dos botões.
- Quando há comunicação entre o controlador serial e o emissor, o modo debug é interrompido, a mensagem "Recebeu comunicação" é emitida e o equipamento está funcionando.

5.1.2. TES Contact sem fixação no solo

- Passo 1: Posicionar o emissor no local da instalação.
- Passo 2: Nivelar os pés de apoio (1d) do TES Contact conforme ambiente.
- **Passo 3:** Abrir a tampa frontal (1a), retirar o material de preenchimento que protege a impressora e a bobina e abaixar a tampa (Figura 7).
 - Passo 4: Conectar o cabo de alimentação que sai da base em um ponto de energia.
- **Passo 5:** Pressionar o botão 1 do frontal (botão superior) no instante em que os botões acenderem para entrar em modo debug.

MODO DEBUG:

- São emitidas as informações "Entrando em modo de DEBUG", "Versão do software X.X.XXX" e "Endereço X" sendo possível testar o funcionamento dos botões.
- Quando há comunicação entre o controlador serial e o emissor, o modo debug é interrompido, a mensagem "Recebeu comunicação" é emitida e o equipamento está funcionando.

5.2. Painel Contact

O braço de fixação (2a) vem avulso, devendo ser previamente fixado com o manípulo M6 na parte posterior do painel, conforme Figura 8.

Quando alimentado, os 3 dígitos acendem e informam o endereço e versão do firmware, respectivamente.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 9 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki




Figura 8: Braço de fixação montado, potenciômetro do volume e conector da fonte.

5.2.1. Painel Contact com Suporte Parede

Passo 1: Posicionar o suporte parede (4) no local desejado e fazer marcas para furação Ø6mm.




Figura 9: Suporte parede e distância entre furos.

Passo 2: Inserir 2 buchas Ø6mm e aparafusar o suporte na parede.



Figura 10: Fixação do suporte na parede.

Passo 3: Aparafusar o braço de fixação do painel (2a) com o manípulo M6 (4a) no suporte parede (4).



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 10 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki




Figura 11: Fixação do painel no suporte.

Passo 4: Alimentar o painel (2) com o cabo da fonte (10) no conector indicado na Figura 8, no lado posterior do painel.

Passo 5: Verificar e ajustar, caso necessário, o volume do alto-falante e inclinação do painel para melhorar a visibilidade.

5.3. Pedestais

Seguir passos 1 ao 3 para ambos os modelos de pedestais, verificando posteriormente os passos seguintes no capítulo correspondente ao modelo da instalação.

- Passo 1: Posicionar a base dos pedestais (3c ou 5d) no local de instalação indicado pelo responsável.
- Passo 2: Fazer marcações para 4 furos Ø8mm que devem seguir as medidas da Figura 12.
- Passo 3: Inserir buchas Ø8mm e aparafusar base.




Figura 12: Fixação da base dos pedestais.

5.3.1. Pedestal de Balcão

Passo 4: Após a base ser fixada, a tampa superior (3b) deve ser encaixada no tubo da base (3c), conforme Figura 13.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 11 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki




Figura 13: Encaixe da tampa do pedestal.

Passo 5: Aparafusar o braço de fixação do painel (2a) com o manípulo M6 (3a) na tampa do pedestal de balcão (3b).




Figura 14: Fixação do painel no pedestal.

Passo 6: Passar cabo da fonte (10) pelo interior do tubo do pedestal e prender com abraçadeira junto ao braço de fixação do painel (2a), evitando que o cabo caia dentro do tubo e fique inacessível.

Passo 7: Alimentar o painel (2) no conector indicado na Figura 8, no lado posterior do painel.

Passo 8: Verificar e ajustar, caso necessário, o volume do alto-falante e inclinação do painel para melhorar a visibilidade.

5.3.2. Pedestal de Chão

Passo 4: Após a base ser fixada, a tampa superior (5b) deve ser encaixada no tubo de extensão (5c), conforme Figura 15.




Figura 15: Encaixe da tampa do pedestal.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 12 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki

Passo 5: O tubo de extensão (5c) do pedestal deve ser conectado ao tubo da base (5d) com parafuso.




Figura 16: Fixação da extensão.

Passo 6: Aparafusar o braço de fixação do painel (2a) com o manípulo M6 (5a) na tampa do pedestal de chão.




Figura 17: Fixação do painel no pedestal.

Passo 7: Passar cabo extensão (6) pelo interior do tubo do pedestal e prender com abraçadeira junto ao braço de fixação do painel (2a), evitando que o cabo caia dentro do tubo e fique inacessível.

Passo 8: Alimentar o painel (2) com a fonte (10) no conector indicado na Figura 8.

Passo 9: Verificar e ajustar, caso necessário, o volume do alto-falante e inclinação do painel para melhorar a visibilidade.

5.4. BoxController BC v.1

Passo 1: Acomodar a BC v.1 (7) e o Tranceptor RF (9) no local da instalação.

Passo 2: Conectar cabos DB9 <> RJ11 (8) (COMUNICAÇÃO), cabo da fonte (10) (12 VDC) e o cabo de rede (ETHERNET) nos conectores conforme Figura 18.




Figura 18: Conectores e ligações dos cabos entre Transceptor e BC v.1.



MANUAL

INSTALAÇÃO – SANTANDER Emissor, Painel e BoxController BC v.1

MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 13 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki

5.4.1. Configuração da BC v.1

- Alterar configurações do ProxControle (nome da agência, IP do servidor, portas)
- Passo 1: Abrir um prompt de comando;
- Passo 2: Conectar via telnet (usando telnet do prompt ou PuTTY;
 - o telnet <IP> <Enter>
- Passo 3: Ir para o diretório /mnt/bin;
 - o cd /mnt/bin <Enter>
- Passo 4: Editar o arquivo TabelasConfig.xml;
 - o vi TabelasConfig.xml <Enter>
- **Passo 5:** Realizar as alterações necessárias (IP em HostQualproxWeb; as portas PortaStubAtendente e PortaStubEstrategico e o nome da agência);
 - Passo 6: Salvar e sair;
 - o <ESC><ESC> :wq
 - Passo 7: Reinicar;
 - o reboot <Enter>
- **Passo 8:** Caso o TabelasConfig.xml não esteja legível, deve-se substituir o TabelasConfig.xml pelo TabelasConfig_minima.xml e então reconfigurar os parâmetros da agência. Para fazer isso se deve conhecer previamente os dados da agência (nome, IP, portas Stub);
 - Ir para o diretório /mnt/bin;
 - cd /mnt/bin <Enter>
 - Apagar o arquivo TabelasConfig.xml;
 - rm -rf TabelasConfig.xml <Enter>
 - Copiar o TabelasConfig_minima.xml para TabelasConfig.xml;
 - cp TabelasConfig_minima.xml TabelasConfig.xml <Enter>
 - o Alterar os dados da agência conforme os passos 2 ao 5.
 - Fixar IP
- **Passo 1:** Executar os dois comandos a seguir para testar. Estes comandos não gravam a configuração,ou seja, se reiniciar a BoxController esta configuração será perdida;
 - o ifconfig eth0 <IP ESTÁTICO DA BC> netmask <MÁSCARA> up
 - route add default gw <IP DO GATEWAY> eth0
 - Passo 3: Se o teste funcionar, executar os seguintes comandos para gravar as configurações no qp.sh;
 - o echo "ifconfig eth0 <IP ESTÁTICO DA BC> netmask <MÁSCARA> up" >> /mnt/Bin/qp.sh

6. Configuração do ProxAtendente

Conforme visto no Manual do Usuário – Qualprox 3, o ProxAtendente é o software que é executado nos computados dos atendentes.

Passo 1: Inicializar o ProxAtendente.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 14 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki



Figura 19 - Tela Inicial do ProxAtendente.

Passo 2: Clicar em "Alterar Configurações" e confirmar ação na tela da Figura 20.




Figura 20 - Confirmação da ação de "Alterar Configuração".

Passo 3: Alterar configurações.




Figura 21 - Tela de configuração.

- **Número do Terminal**: o número do terminal do atendente;
- IP do Servidor para Conexão Padrão: o IP da máquina onde está sendo executado o ProxControle;
- Porta: a porta para a comunicação com o ProxControle;
- **Porta Remota para Conexão Automática**: a porta de comunicação UDP para realizar a Conexão Automática;
- Idioma do software: esta opção somente pode ser alterada antes de efetuar a conexão do terminal;



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 15 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki

- **Baud-rate:** em caso de emitir senhas numa impressora serial, seleciona a baud-rate desta impressora;
- **Tipo Opine:** tipo do terminal de avaliação, caso utilizado; **Status OPINE LCD:** Se o tipo opine selecionado for OPINE LCD, esta função verifica se o OPINE LCD está respondendo corretamente; e
- Configurar local da impressão: abre a tela de seleção do local de impressão, Figura 22.



Figura 22 - Tela de seleção do local de impressão.

Nesta tela configura-se o local onde serão impressas as senhas que serão emitidas pelo emissor de senhas virtual. As opções "Porta serial", "Porta paralela" e "Porta serial virtual" servem para os casos em que há uma impressora (serial, paralela ou USB via serial virtual) conectada diretamente ao computador do atendente. Caso a impressora esteja conectada à porta serial, o número da porta serial será o que foi configurado pelo QualproxWeb (Configuração do Terminal, campo "Serial Habilitada"). No caso da impressora ligada à porta paralela, deve-se especificar qual o número da porta LPT em que a impressora está (geralmente "1"). Caso a impressora seja USB e seus drivers criem uma porta serial virtual, deve-se especificar qual o número da "COM" virtual criada.

7. Testes de funcionamento

Passo 1: Acessar a aba "Teste Equipamento" ainda na tela de Configurações.




Figura 23 – Teste dos equipamentos.



MN-GPD-IS-SAN-01 Versão: 1.0 Rev. 2012/07/04 Pág. 16 / 16

Aplicável para: SPE

Disponível em: http://intranet/wiki

- Teste Emissor de Senhas: As propriedades configuradas no QualproxWeb do emissor de senhas a ser testado deve ser preenchida conforme pedido nos campos Endereço IP, Porta, End, Protocolo, Núm. Msg e/ou Texto impressão/senha. Após o fornecimento dos dados, clique em Imprime Teste (3) para imprimir; e
- **Teste Painel de Chamadas**: As propriedades configuradas no QualproxWeb do painel de chamadas a ser testado deve ser preenchida conforme pedido nos campos Endereço IP, Porta, End, Protocolo, Núm. Msg. Também preencha a senha a ser chamada e para qual atendente ela será enviada. Após o fornecimento dos dados, clique em **Chama Senha (4)** para chamar.
- A seguinte mensagem deve ser exibida ao efetuar algum dos testes:



Figura 24 - Registro da operação.

8. Treinamento

Após os equipamentos serem testados e estarem funcionando, passar treinamento de operação dos terminais de atendimento para o pessoal especificado pelo cliente responsável e acompanhar o funcionamento. Este material encontra-se disponível no Manual do Usuário – Qualprox 3.

Esclarecer também ao responsável e colaboradores sobre a importância da correta limpeza dos equipamentos, disponíveis nos respectivos manuais dos produtos.

9. Documentação

9.1. Ordem de Serviço (OS)

Passo 1: Preencher a OS com as informações necessárias de "deslocamento", "atividades executadas" e "itens utilizados". Caso necessário, preencher o campo "observações gerais".

Passo 2: Assinaturas do técnico executor e do cliente responsável.

9.2. Relação de equipamentos e softwares instalados

Passo 1: Preencher o nome dos equipamentos e softwares instalados, seguidos de seus respectivos modelos, versões, n° de série, n° do patrimônio e os locais das instalações discriminados.

Passo 2: O cliente deve concluir o preenchimento das informações e assinar.

9.3. Aceite de instalação

Passo 1: O responsável deverá preencher e assinar o "Aceite de Instalação e Treinamento", anexo aos 2 documentos citados, concluindo o processo de instalação do sistema.